



DICA TÉCNICA ZEN #58

SUBSTITUIÇÃO DA POLIA REFIL NO TENSOR ZEN 13589



Para substituição da polia refil no tensor ZEN 13589 e nos tensores originais (códigos Hyundai 252813C100 e 252813C600), usaremos a polia ZEN 13600. A ordem correta de montagem dos componentes é a seguinte:

Atenção: Coloque sempre a arruela entre o tensor e a polia, conforme a imagem. Se a arruela ficar entre o parafuso e a polia poderá ocorrer o travamento do tensor.

Parafuso → Polia desviadora → Arruela → Tensor



Tire as dúvidas nos canais de atendimento ZEN

☎ 0800 047 1919 | 📞 47 9 9286 5795