



DICA TÉCNICA ZEN #60

**APLICAÇÃO CORRETA DOS ITENS ZEN 12772, 12773 E 12821**



Realizar a instalação destes tensores utilizando torque em excesso resulta em mal funcionamento do sistema e quebra do guia do parafuso.

**Siga os passos abaixo para o procedimento correto de aplicação destes tensores:**

1. Posicione o tensor corretamente no bloco do motor. Confirme que o tensor está alinhado.
2. Passe a correia dentada.
3. Com uma chave Allen 6mm, tensione em sentido horário até o ponteiro chegar no indicador.
4. Por fim, com um torquímetro, aplique o torque de 25 Nm no parafuso.



Tensor danificado.  
Excesso de torque.



Tensor sem dano.  
Recomendado torque de 25 Nm.