



DICA TÉCNICA ZEN #40

DIFERENÇAS ENTRE OS IMPULSORES ZEN 0105 E 0315



Os impulsores 0105 e 0315 não são intercambiáveis, apesar de possuírem medidas externas idênticas. Há diferenças no diâmetro interno dos dentes e em sua medida 2Z (conforme figura abaixo). Portanto, são produtos fabricados para aplicações em cremalheiras distintas. Ao tentar aplicar um pelo outro não haverá encaixe correto na cremalheira, ocasionando ruído e redução de durabilidade.

0105



0315



Acompanhe na ilustração:

